Elektronické razítko / dílenské hodiny

TP-6

Stručný návod pro změnu nastavení

Úvod:

Protože je více než 90% zařízení tohoto typu používáno se stejným nastavením, byl vytvořen pouze tento stručný manuál. V případě, že budete potřebovat provést větší změny v nastavení, rádi Vám pomůžeme.

Před zapnutím do sítě:

- Otevřete kryt razítka.
- Odstraňte opatrně ochrannou lepenkovou vložku.
- Zatlačte jemně na barvící pásku, dopravou se mohla uvolnit z pozice.

Co jsme na Vašem razítku nastavili a jak tyto údaje upravíte:

Vzor nastaveného tisku:

- **Čas (TIME) / datum (DATE)**
  Zmáčkněte ***SELECT*** - rozbliká se čas (hodiny). Tlačítkem ***CHANGE*** můžete změnit nastavení. Potvrďte ***SET.*** Rozbliká se čas (minuty) opět opravte ***CHANGE*** a potvrďte ***SET***. Ve chvíli potvrzení se vynulují vteřiny. **Potvrzení tedy udělejte ve chvíli, kdy např. časové znamení v telefonu nebo rádiu oznámí přesný čas.**
  Zmáčkněte ***SELECT*** - rozbliká se rok. Tlačítkem ***CHANGE*** můžete změnit nastavení. Potvrďte ***SET***. Takto nastavíte postupně celé datum.

- **Formát hodin (HOUR)** – nastaveno: 2 - 24 hodin
  Zmáčkněte ***SET***
- **Pořadí tisku (PRINT ORDER)**
  Zmáčkněte několikrát ***SELECT***, až bude šipka pod **PRINT ORDER** - rozbliká se typ pořadí tisku.
  Je nastavena volba 4 – D.M.Y.H.M. (datum, měsíc, rok, hodiny, minuty)
  Zmáčkněte ***SELECT***
- **Počet míst roku (YEAR DIGIT)** – je nastaveno: **2** – tisk 4 místného roku
  Zmáčkněte ***SELECT***
- **Formát času (HOUR MIN.)** – je nastaveno 2 – 24 hod. formát a 1 – formát minut 1/60,
  Zmáčkněte ***SELECT***
- **Tisk nuly v datu (LEADING ZERO)** – je nastaveno **1** – netiskne nuly v datu
  Zmáčkněte ***SELECT***
- **Tisk poznámky (COMMENT)** – libovolné nastavení – poznámka není tisknuta
  Zmáčkněte ***SELECT***
- **Jazyk tisku (LANGUAGE)** – nastavena volba 7 – numerický tisk měsíce.
  Zmáčkněte ***SELECT***
- **Směr tisku (PRINT DIRECTION) –** nastaveno **1** – tisk zprava – papír se vkládá do razítka pravou stranou. Pokud budete potřebovat vkládat papír„zleva" zvolte **2**
  Zmáčkněte ***SELECT***

- **Letní / zimní čas (DAYLIGHT SAVING TIME)** – je nastaveno a není třeba už nikdy nastavovat
  Zmáčkněte ***SELECT***

- **Heslo (PASWORD)** – nenastaveno
  Zde můžete nastavit heslo, které pak bude vyžadováno při každé změně nastavení razítka.

Jak provést tisk

Zasuňte papír do razítka, nastavte místo tisku podle oranžové planžety a papír zatlačte do štěrbiny razítka. Razítko provede tisk.

Vzdálenost tisku od okraje papíru můžete regulovat ručně páčkou na spodní straně razítka:

15-9-2019 19:24

15-9-2019 19:24

15-9-2019 19:24

Pokud Vám nebude nastavení vyhovovat, zavolejte nám na tel.: **603 570 077**
My Vám rádi po telefonu poradíme !